

****TOLERÂNCIAS**
ESPESSURA h9
ALTURA h11



TABELA DE TOLERÂNCIAS
(CONFORME I.S.O.)

MEDIDAS EM MM	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11
De 1 até 3	0,005	0,007	0,009	0,014	0,025	0,040	0,060
De 3 até 6	0,005	0,008	0,012	0,018	0,030	0,048	0,075
De 6 até 10	0,006	0,009	0,015	0,022	0,036	0,058	0,090
De 10 até 18	0,008	0,011	0,018	0,027	0,043	0,070	0,110
De 18 até 30	0,009	0,013	0,021	0,033	0,052	0,084	0,130
De 30 até 50	0,011	0,016	0,025	0,039	0,062	0,100	0,160

NOTA 1 TABELA APLICADAS PARA BARRA DE AÇO.

NOTA 2 AS TOLERÂNCIAS REPRESENTADAS COM A LETRA “h”,
SÃO APLICADAS SEMPRE PARA MENOS.

EXEMPLO – APLICANDO h9 PARA UMA BARRA COM 6,365:

+0,000
6,365
-0,036